

ASSET Finder mit neuem 4G-Standard

Eigenschaften und Vorteile:

- Bis zu 180 Tage Akkulaufzeit
- Position wird 1x am Tag aktualisiert
- Bedienbar über Smartphone, Tablet und PC
- Kein Einrichtungsaufwand – Alles aus einer Hand
- Monatlich kündbar
- Wasserdicht nach IP67
- Wireless charging
- Magnetische Befestigung möglich



Zukunftssicher Standard



Optimale Betriebsfähigkeit auch nach Abschaltung des 2G Netzwerkes

Fortschrittliche Technik



Längere Akkulaufzeit, effizientere Ortung und vieles mehr

Weltweite Sicherheit



In noch mehr Ländern nutzbar – immer mit der besten Verbindung

Schnelleres Netzwerk



Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für eine noch schnellere Ortung



Jetzt finden!



Mögliche Anwendungsgebiete:

- GPS-Tracker für Baumaschinen
- GPS-Tracker für Container
- GPS-Tracker für Transportboxen
- GPS-Tracker für Holz
- GPS-Tracker für Anhänger
- GPS-Tracker für Bienen

Eigenschaften der SIM-Karte:

- Sucht sich immer die BESTE Verbindung
- Herausragende 4G Netzabdeckung
- Weltweite Ortung in über 160 Ländern inklusive
- Keine manuelle SIM-Karten-Aufladung mehr notwendig
- Keine umständlichen Freischaltungen mehr erforderlich

Technische Daten:

Akkulaufzeit

Abmessungen

Gewicht

Wasserdicht

NETZWERK

GPS-Chip

GPS-Genauigkeit

Standby: ca. 180

87×51×30mm (ohne magnet)/87×51×33.5mm (mit magnet)

150 g (ohne magnet) / 170 g (mit magnet)

IP67

Cat M1/Cat NB1: LTE-TDD: B39 (for Cat.M1 only) + LTE

FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28 +

EGPRS 850/900/1800/1900 MHz

U-Blox All-in-One GNSS receiver

Bis zu 3 Meter



PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Am Wieschen 1
51570 Windeck
Deutschland

www.paj-gps.de
Tel.: +49 (0) 2292 39 499 59
E-Mail: info@paj-gps.de
Mo-Do.: 10:00 – 16:00 Uhr
Fr.: 08:00 – 13 Uhr

ASSET Finder mit neuem 4G-Standard - Quickstart

1. Melden Sie den Tracker auf:

www.start.finder-portal.com

an und folgen den Anweisungen.



→ Jetzt Scannen und loslegen!

2. Laden Sie den Tracker vollständig auf – Bis die rote LED für den Ladestatus erlischt.

3. Schalten Sie den Tracker ein, damit er sich mit dem FINDER-Portal verbinden kann. Die LED-Signale zeigen Ihnen, welchen Status der Tracker gerade aufweist:

Grüne LED - GPRS Status

Signal	Bedeutung
Die LED leuchtet konstant	Kein Signal vorhanden. GPS-Tracker sucht ein Signal.
Die LED blinkt alle 2-3 Sekunden	GPRS-Signal vorhanden

Blaue LED - GPS Status

Signal	Bedeutung
Die LED leuchtet konstant	Kein Signal vorhanden. GPS-Tracker sucht ein Signal.
Die LED blinkt alle 2-3 Sekunden	GPS empfang vorhanden

4. Laden Sie sich unsere App:

ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ

im App- oder Google Play Store herunter.

5. Starten Sie mit der Ortung und Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!



Lieferumfang:

- ASSET Finder 4G von PAJ
- Bedienungsanleitung
- Ladevorrichtung (bestehend aus: Wandsteckeradapter, Ladekabel und Wireless Ladestation)
- M2M SIM-Karte (befindet sich bereits im Finder)
- FINDER-Portal von PAJ

Um das Komplettsset nutzen zu können, fällt eine Servicegebühr für die Datenverbindung und das FINDER-Portal von nur **4,99€ im Monat an (monatlich kündbar)**. Dieser ASSET Finder 4G kann nur in Verbindung mit der M2M SIM-Karte und dem FINDER-Portal von PAJ genutzt werden. Beides ist bereits im Lieferumfang enthalten



PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Am Wieschen 1
51570 Windeck
Deutschland

www.paj-gps.de
Tel.: +49 (0) 2292 39 499 59
E-Mail: info@paj-gps.de
Mo-Do.: 10:00 – 16:00 Uhr
Fr.: 08:00 – 13 Uhr