

DATENBLATT

VEHICLE Finder 1.0 mit neuem 4G-Standard



Eigenschaften und Vorteile:

- Live Ortung
- Strecken der letzten 100 Tage abrufbar
- Alarmeinrichtungen über das FINDER-Portal
- Alarmmeldungen per E-Mail und Push-Nachricht
- Bedienbar über Smartphone, Tablet und PC
- Kein Einrichtungsaufwand – Alles aus einer Hand
- Monatlich kündbar
- Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie (08–32 V)
- Wasserdicht nach IP67



Zukunftssicherer Standard

Optimale Betriebsfähigkeit auch nach Abschaltung des 2G Netzwerkes



Fortschrittliche Technik

Längere Akkulaufzeit, effizientere Ortung und vieles mehr




Weltweite Sicherheit

In noch mehr Ländern nutzbar – immer mit der besten Verbindung



Schnelleres Netzwerk

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für eine noch schnellere Ortung



Eigenschaften der SIM-Karte:

- Sucht sich immer die BESTE Verbindung
- Herausragende 4G Netzabdeckung
- Weltweite Ortung in über 100 Ländern inklusive
- Keine manuelle SIM-Karten-Aufladung mehr notwendig
- Keine umständlichen Freischaltungen mehr erforderlich

Alarmfunktionen:

- Alarm bei Erschütterung/Bewegung
- Alarm, sobald der festgelegte Radius verlassen wird
- Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Alarm bei Stromunterbrechung
- Alarm beim Aktivieren und Deaktivieren der Zündung





Technische Daten:

Anschluss (Externe Batterie)	8–32 Volt
Abmessungen	134,6 mm x 67,5 mm x 14,8 mm ohne Kabel
Gewicht	130 g
Interner Akku	ca. 12 Stunden durch 200 mAh Li-ion Akku
Netzwerk	Cat M1/Cat NB1:LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/B25/B28
GPS-Chip	Qualcomm GNSS receiver
GPS-Genauigkeit	Bis zu 3 Meter

Lieferumfang:

- VEHICLE Finder 1.0 4G von PAJ
- Bedienungsanleitung
- M2M SIM-Karte (befindet sich bereits im FINDER)



Um das Komplettsset nutzen zu können, fällt eine Servicegebühr für die Datenverbindung und das FINDER-Portal von nur 4,99€ im Monat an (monatlich kündbar). Der VEHICLE Finder 1.0 4G kann nur in Verbindung mit der M2M SIM-Karte und dem FINDER-Portal von PAJ genutzt werden.

Mögliche Anwendungsgebiete:

- GPS-Tracker für Autos
- GPS-Tracker für Wohnwagen/-mobile
- GPS-Tracker für Boote
- GPS-Tracker für LKW's
- GPS-Tracker für Motorräder
- GPS-Tracker für Quads




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Am Wieschen 1
51570 Windeck / Deutschland
www.paj-gps.de
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Mo.–Do. 10:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–13:00 Uhr

VEHICLE Finder 1.0 mit neuem 4G-Standard

QUICKSTART

1. Melden Sie den FINDER an und folgen Sie den Anweisungen auf:



2. Schalten Sie den FINDER ein, indem Sie diesen an die Stromversorgung des Fahrzeuges anschließen, damit er sich mit dem FINDER-Portal verbinden kann. Die LED-Signale zeigen Ihnen, welchen Status der GPS-Tracker gerade aufweist:

Die rote LED leuchtet konstant:
GPS- und Datenverbindung vorhanden.



Die rote LED blinkt:
Aufbau der Datenverbindung und Suche des GPS-Signals.



Die rote LED ist aus:
FINDER ist im Standby-Modus bzw. ausgeschaltet wenn nicht angeschlossen.



3. Laden Sie sich unsere App:



ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ
im App- oder Google Play Store herunter.

4. Starten Sie mit der Ortung und schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!