

# DATENBLATT

## VEHICLE Finder 1.0 mit neuem 4G-Standard



### Eigenschaften und Vorteile:

- Live Ortung
- Strecken der letzten 365 Tage abrufbar
- Alarminstellungen über das FINDER-Portal
- Alarmmeldungen per E-Mail und Push-Nachricht
- Bedienbar über Smartphone, Tablet und PC
- Kein Einrichtungsaufwand – Alles aus einer Hand
- Monatlich kündbar
- Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie (9–75 V)
- Wasserdicht nach IP67



#### Zukunftssicherer Standard

Optimale Betriebsfähigkeit auch nach Abschaltung des 2G Netzwerkes



#### Fortschrittliche Technik

Längere Akkulaufzeit, effizientere Ortung und vieles mehr




#### Weltweite Sicherheit

In noch mehr Ländern nutzbar – immer mit der besten Verbindung



#### Schnelleres Netzwerk

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für eine noch schnellere Ortung



### Eigenschaften der SIM-Karte:

- Sucht sich immer die BESTE Verbindung
- Herausragende 4G Netzabdeckung
- Weltweite Ortung in über 100 Ländern inklusive
- Keine manuelle SIM-Karten-Aufladung mehr notwendig
- Keine umständlichen Freischaltungen mehr erforderlich

### Alarmfunktionen:

- Alarm bei Erschütterung/Bewegung
- Alarm, sobald der festgelegte Radius verlassen wird
- Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Alarm bei Stromunterbrechung
- Alarm beim Aktivieren und Deaktivieren der Zündung



## Technische Daten:

Anschluss (Externe Batterie)	9–75 Volt
Abmessungen	123 mm x 66 mm x 16 mm ohne Kabel
Gewicht	120 g
Interner Akku	3.6 V, 200 mAh
Netzwerk	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
GPS-Chip	SIMCOM A7670G
GPS-Genauigkeit	Unter 10 Meter

## Lieferumfang:

- VEHICLE Finder 4G 1.0 von PAJ
- Bedienungsanleitung
- M2M SIM-Karte (befindet sich bereits im FINDER)



Um das Komplettsset nutzen zu können, fällt eine Servicegebühr für die Datenverbindung und das FINDER-Portal von nur 6,99€ im Monat an (monatlich kündbar). Der VEHICLE Finder 4G 1.0 kann nur in Verbindung mit der M2M SIM-Karte und dem FINDER-Portal von PAJ genutzt werden.

## Mögliche Anwendungsgebiete:

- GPS-Tracker für Autos
- GPS-Tracker für Wohnwagen/-mobile
- GPS-Tracker für Boote
- GPS-Tracker für LKW's
- GPS-Tracker für Motorräder
- GPS-Tracker für Quads




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61  
51570 Windeck / Deutschland  
[www.paj-gps.de](http://www.paj-gps.de)  
Tel.: +49 2292 3949-959  
E-Mail: [info@paj-gps.de](mailto:info@paj-gps.de)  
Mo.–Do. 9:00–16:00 Uhr  
Fr. 8:00–14:00 Uhr

# QUICKSTART

## VEHICLE Finder 1.0 mit neuem 4G-Standard

1. Melden Sie den FINDER an und folgen Sie den Anweisungen auf:



2. Schalten Sie den FINDER ein, indem Sie diesen an die Stromversorgung des Fahrzeuges anschließen, damit er sich mit dem FINDER-Portal verbinden kann. Die LED-Signale zeigen Ihnen, welchen Status der GPS-Tracker gerade aufweist:

### Rote/orange LED - GSM Status

Signal	Bedeutung
Die LED leuchtet konstant	GSM-Signal ist vorhanden.
Die LED blinkt	Kein Signal vorhanden. Der FINDER sucht ein Signal.

### Blaue LED - GPS Status

Signal	Bedeutung
Die LED leuchtet konstant	GPS-Signal ist vorhanden.
Die LED blinkt	Kein Signal vorhanden. Der FINDER sucht ein Signal.

LED-Signale



3. Laden Sie sich unsere App:



**ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ**  
im App- oder Google Play Store herunter.



4. Starten Sie mit der Ortung und schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!

