

Willkommen bei PAJ GPS.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem GPS-Tracker für Profis!

Mit dieser Anleitung ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit.

Sie finden die **Geräte-ID** auf der Geräterückseite. Bewahren Sie diese für die Aktivierung und den Support sicher auf.

- **LOCK BICYCLE Finder 4G**
 - **M2M SIM-Karte** (vorinstalliert, nicht austauschbar)
 - **USB-Ladekabel**
 - **NFC-Chips**
 - **Adapter**
 - **Werkzeuge**
-

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany

Made in P.R.C.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.paj-gps.com/doc/

Schnellstart-Anleitung
(Vorderseite)

Quickstart guide
(Back page)

1. Gerät aktivieren

INFO:
An der Kasse legen Sie ein Passwort fest. Mit diesem Passwort und Ihrer E-Mail-Adresse melden Sie sich im **FINDER Portal** an.

Warum brauche ich ein Abo?

Optimale Abdeckung:
Die eingebaute SIM-Karte wählt automatisch das beste verfügbare Netzwerk für ein nahtloses Tracking.

Exklusiver Zugang:
Sie erhalten einen Kompletzzugang zu unserem FINDER Portal, einer immer aktuellen, benutzerzentrierten Software.

Sicher und werbefrei:
Mehr Sicherheit und ein reibungsloses Erlebnis ohne Werbung.

Sicherheit: Wir bieten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, wenn Sie nicht zufrieden sind.

2. Gerät aufladen

1. **Vor dem ersten Gebrauch aufladen.**
Schließen Sie den BIKE LOCK Finder über USB-C an, bis die rote LED erlischt.

2. **Solarladung:**
Das eingebaute Solarpanel versorgt Ihren Tracker automatisch mit Strom, wenn Ihr Fahrrad im Freien steht.

INFO: Schließen Sie die USB-Klappe vor der Fahrt fest.

„Klappe vor dem Fahren schließen“

3. FINDER Portal herunterladen

1. Die App „PAJ Portal v2“ für iOS oder Android herunterladen oder auf www.finder-portal.com aufrufen

Android-App iOS-App

2. Mit den Kontodaten aus der Aktivierung (Schritt ➊) anmelden.

3. Gerät mithilfe der Anweisungen in der App einrichten.

4. Erstverbindung - Gehen Sie nach draußen

Für die erste Verbindung nehmen Sie Ihren BIKE LOCK Finder nach draußen, bevor Sie ihn montieren. Gehen oder bewegen Sie ihn leicht, damit der Tracker das GPS- und Netzwerksignal schneller finden kann. Sobald die LEDs eine Verbindung anzeigen (blau + orange leuchtend), können Sie ihn montieren.

LED Konstant an = verbunden

Gerät leicht bewegen

5. So montieren Sie das Gerät an Ihrem Fahrrad

Befestigen Sie Ihren BIKE LOCK Finder mit einem der beiden mitgelieferten Adapter:

1. Flaschenhalter-Adapter (passt in Standard-Schraubenlöcher)
2. Rahmenadapter (z. B. Sitz- oder Oberrohr)

Nach der Montage des Adapters rasten Sie den Tracker mit dem Schnellspannsystem ein.

Installationsanleitung:

<https://www.paj-gps.de/installation/lock>

Option 1

Option 2

Montieren Sie den Tracker und klicken Sie ihn ein.

6. Abschließen & Entsperren Ihres Fahrrads

Richtig abschließen:
Wickeln Sie das mitgelieferte Sicherheitskabel um Ihren Fahrradrahmen und einem festen Objekt - so bleibt der Tracker auch dann befestigt, wenn jemand versucht, ihn zu entfernen.

Optionen zum Entsperren:
App: Öffnen Sie das Schloss direkt über das FINDER Portal.
NFC tag: Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüsselanhänger und halten Sie ihn in die Nähe des Trackers.

Entsperren über App

Entsperren über NFC-Chip

LEDs und Tastenfunktionen

LED-Anzeigen:

Akku:

- • • Konstant an = Laden (kein Kabel) = Akku schwach (< 20%)

GPS:

- • • Blinkend = Suche
- • • Konstant an = Verbunden

Netzwerk:

- • • Blinkend = Suche
- • • Konstant an = Verbunden

Tastenfunktionen:

1x drücken = Gerät einschalten

2x drücken = Alarmton aktivieren - wenn eine Bewegung erkannt wird, werden ein lauter Ton und ein Bewegungsalarm in der App ausgelöst.

1x Einschalten

2x Alarm

Das Ausschalten ist nur über das FINDER Portal möglich (zum Diebstahlschutz).

Schnelle Problemlösung:

PROBLEM: Der Tracker stellt keine Verbindung her oder ist „offline“.

Ist der Tracker aufgeladen und eingeschaltet?

Ist die neueste Version der App installiert?

Der erste Verbindungsaufbau sollte draußen stattfinden (s. Schritt ➊).

Ist Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden?

Haben Sie den Tracker aus- und wieder eingeschaltet?

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wir helfen Ihnen gern!

Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser ausgezeichnetes **Support-Team** rund um die Uhr und in 7 verschiedenen Sprachen. Ihr Erlebnis sollte reibungs- und problemlos sein. Dafür stehen wir.

PROFI-TIPP:
Detaillierte Anleitungen, Datenblätter und die Bedienungsanleitung für die PAJ Portal App finden Sie unter www.paj-gps.de/anleitungen/

Kontakt

info@paj-gps.com

+49 (0) 2292 39 499 59

+49 176 3449 4050
Rund um die Uhr Support per WhatsApp

www.paj-gps.de/kontakt/